

Towhook

Replace production tow hooks with Chrome tow hooks:

1. Remove tow hook bolts from the frame rail
2. Remove tow hooks from the vehicle
3. Install chrome tow hooks to frame rails
4. Install bolts to the chrome tow hooks thru the frame rails
5. Tighten the bolts to 85Nm +/-15Nm

Crochet de remorquage

Français

Remplacement des crochets de remorquage d'origine par des crochets de remorquage chromés

1. Déposer les boulons des crochets de remorquage du longeron de cadre
2. Déposer les crochets de remorquage du véhicule
3. Poser les crochets de remorquage chromés sur les longerons de cadre
4. Poser les boulons sur les crochets de remorquage chromés à travers les longerons de cadre
5. Serrer les boulons à 85 Nm +/-15 Nm

Gancho de arrastre

Español

Sustituya los ganchos de arrastre de fábrica por ganchos de arrastre con cromo:

1. Quite los tornillos del gancho de arrastre del travesaño del bastidor
2. Quite los ganchos de arrastre del vehículo
3. Instale los ganchos de arrastre con cromo a los travesaños del bastidor
4. Instale los tornillos a los ganchos de arrastre con cromo a través de los travesaños del bastidor
5. Apriete los tornillos a 85Nm +/-15Nm

