


Storing the Tire Sealant and Compressor Kit

To access the tire sealant and compressor kit:

1. Open the liftgate.
2. Install the load floor.




3. Install the tire sealant canister (1) and the compressor (2).

Rangement de la trousse de produit d'étanchéité pour pneu et de compresseur
French

Pour accéder à la trousse de produit d'étanchéité pour pneu et de compresseur :

1. Ouvrir le hayon.
2. Poser le plancher de chargement.




3. Poser la bouteille de produit d'étanchéité (1) et le compresseur (2).

Almacenamiento de juego de sellador y compresor de llanta
Spanish

Para tener acceso al juego de sellador y compresor de llanta:

1. Abra la compuerta levadiza.
2. Instale el piso de carga.



3. Instale el recipiente de sellador de llanta (1) y el compresor (2).